

アナログマルチテスター Analog Multitester

sanwa®

# YX-361TR

24chプラス7chで総計35レンジ搭載  
±DCV ゼロセンターメータ搭載

- 導通チェック用LEDランプ付き
- OUTPUT端子(直流コンデンサ端子)搭載
- 1.5V バッテリーチェック機能
- トランジスタの直流増幅率(hFE)が測定可能(別売でHFE-6T 要)



## ■一般仕様 ■

メータ	内磁型トートバンドメータ
AC整流方式	半波整流
動作温度/湿度	0°C~43°C, 80% RH以下 (結露のないこと)
保存温度/湿度	-10°C~50°C, 70% RH以下 (結露のないこと)
電源	R6 (単3形)1.5V×2本
	6F22 (9V形マンガン電池) ×1本
内蔵ヒューズ	F0301:0.5A / 250V, IR35A, φ5×20 mm ガラス管
寸法/質量	H150×W100×D37 mm / 約290 g

## ■付属品 ■

- テスストリード:TL-61  
(全長0.9m/ピン先18mm)
- 予備ヒューズ×1本
- 取扱説明書

## ■別売アクセサリ ■

- アリゲータークリップ:CL-14
- アリゲータークリップ:CL-15a
- アリゲータークリップ:CL-DG3a
- ICクリップアダプタ:TL-91C
- 細ピンアダプタ:TL-A7M2
- バナナジャックアダプタ:TL-A4
- hFEコネクタ:HFE-6T
- ケース:C-YS

測定仕様は裏面に記載しております。

## 測定仕様

ファンクション	最大目盛値(レンジ)	許容差	備考
直流電圧 (DCV)	0.1 V 0.5 V 2.5 V 10 V 50 V 250 V 1000 V	最大目盛値の±2.5%以内	内部抵抗:20kΩ/V
直流電圧 (DCV) NULL	±5 V ±25 V	最大目盛値の±5%以内	センター零メータ 内部抵抗:40kΩ/V
交流電圧 (ACV)	2.5 V 10 V 50 V 250 V 1000 V	最大目盛値の±4%以内 最大目盛値の±3%以内	内部抵抗:9kΩ/V
低周波出力	-10db~+10db(AC2.5V)~+62db 0db=0.775V(1mV)	ACVと同じ	600Ωインピーダンス 回路にて
直流電流 (DCA)	50 μA 2.5 mA 25 mA 0.25 A	最大目盛値の±2.5%以内	電圧降下:250mV
抵抗測定 (Resistance)	2 kΩ (x1) 20 kΩ (x10) 200 kΩ (x100) 2 MΩ (x1k) 20 MΩ (x10k)	目盛長の±3%以内 目盛長の±5%以内	中央目盛:38Ω (x1) 最大目盛:5kΩ (x1) 開放電圧:3V 開放電圧:12V
導通チェック	10Ω以下でLED発光	—	
端子間電流 (LI)	0 ~ 150 μA (x1kレンジ) 0 ~ 1.5 mA (x100レンジ) 0 ~ 15 mA (x10レンジ) 0 ~ 150 mA (x1レンジ)	目盛長の±5%	抵抗レンジにて 測定時に流れる電流
端子間電圧 (LV)	Ω計各レンジ共通(x1~x1k) 3V ~ 0V (LI目盛の逆)	目盛長の±5%	抵抗レンジにて 測定時に掛かる電圧
バッテリーチェック	0 — 1.5V	BAD / ? / GOOD	負荷電流:0.25A
直流増幅率	0~1000 (x10Ωレンジにて)	目盛長の±3%	※要 HFE-6T

※許容差保証温湿度範囲:23±2°C, 75%R.H.以下(結露のないこと)

※姿勢:水平に対して±5度以内

※ACVレンジは正弦波交流50/60Hzで規定

## 三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フレーダイアル

0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

本社・東京営業所 東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル

TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪営業所 大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2

TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

●本カタログの記載内容は2023年1月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

ご購入の際は販売代理店へ…

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社	TEL: 06-6353-5551
京都営業所	TEL: 075-671-0141
滋賀営業所	TEL: 077-566-6040
奈良営業所	TEL: 0742-33-6040
兵庫営業所	TEL: 078-452-3332
姫路営業所	TEL: 079-271-4488
姫路中央営業所	TEL: 079-284-1005
川崎営業所	TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)