

# クランプメータ Clamp Meter **DCM660R**

**sanwa**

電気工事、空調サービスに最適  
CTセンサーによる周波数測定可能

- 真の実効値方式で歪んだ波形の電流測定も可能
- 最大 AC 660Aまで電流測定可能
- INRUSH 測定機能 (約100ms以内、10A以上)
- テストリードによる電圧・周波数・抵抗 測定機能あり
- データホールド
- MAX / MINホールド機能
- 導通ブザー
- オートパワーセーブ (約15分)
- バックライト機能



## ■一般仕様 ■

電流測定方式	CTクランプ方式
クランプ開口	φ30 mm
導体サイズ	10×50 mm
動作方式	Δ-Σ方式
交流検波方式	真の実効値 TrueRMS (AC結合)
液晶表示器(メイン)	6600カウント
サンプルレート	約3回/秒
レンジ切り換え	オートレンジのみ
オーバー表示	数値部に「OL」を表示
データホールド表示	液晶部に「H」を表示
極性表示	自動切換、マイナス入力時に「-」のみ表示
電池消耗警告	バッテリーマークが点灯 (約2.5V以下)
使用環境条件	環境汚染度II (約2000m以下)
動作温度/湿度	5°C ~ 40°C, 80%RH 以下 (結露のないこと)
保存温度/湿度	-10°C ~ 50°C, 80%RH 以下 (結露のないこと)
電源	LR03 (単4形)1.5V×2
電池寿命	約55時間 (バックライト非点灯時)
消費電力	約50mW TYP.
オートパワーセーブ	最終操作から約15分後に電源セーブ
安全規格	IEC 61010 CAT.III 600V
EMC指令	IEC 61326
寸法/質量	H208×W69×D38 mm / 約265 g (電池含む)

## ■付属品 ■

テストリード:TL-23a  
(全長1.1m/ピン先18mm)  
携帯ケース:C-DCM660  
取扱説明書

## ■別売品 ■

アリゲータークリップ:CL-14  
アリゲータークリップ:CL-15a  
アリゲータークリップ:CL-DG3a  
ICクリップアダプタ:TL-91C  
細ピンアダプタ:TL-A7M2  
バナナジャック接続アダプタ:TL-A4  
ヒューズ入りテストリード:TLF-120  
ラインセパレータ:LS11

測定仕様は裏面に記載しております。

## 測定仕様

ファンクション	レンジ	確度	備考
交流電流 (ACA)	66.00 A	±(2.0% rdg+5dgt)	50~500Hz (正弦波交流)
	660.0 A	※ フルスケールの5%~100%	
交流電圧 (ACV)	600.0 V	±(1.2% rdg+5dgt)	内部抵抗:1MΩ, 50~500 Hz (正弦波交流)
直流電圧 (DCV)	600.0 V	±(1.0%rdg+2dgt)	内部抵抗:1MΩ
周波数 (CTセンサー) (Freq)	660.0 Hz 6.600 kHz 30.00 kHz	±(0.2% rdg+1dgt)	感度: 3A rms
周波数 (テストリード) (Freq)	660.0 Hz 6.600 kHz 66.00 kHz 100.0 kHz	±(0.2% rdg+1dgt)	感度:5V rms
抵抗測定(R)	660.0 Ω	±(1.0% rdg+7dgt)	開放電圧:約DC1.2V
導通	約30Ω以下でブザー音	—	

※確度保証温湿度範囲:23±5°C, 80%R.H.以下(結露のないこと)

## 三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フレーダイヤル

**0120-51-3930**

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日を除く)

●本カタログの記載内容は2023年1月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。

販売店の皆様へ ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

本社・東京営業所 東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル  
TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪営業所 大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2  
TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

ご購入の際は販売代理店へ…

**国華電機株式会社**  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本 社	TEL : 06-6353-5551
京都営業所	TEL : 075-671-0141
滋賀営業所	TEL : 077-566-6040
奈良営業所	TEL : 0742-33-6040
兵庫営業所	TEL : 078-452-3332
姫路営業所	TEL : 079-271-4488
姫路中央営業所	TEL : 079-284-1005
川崎営業所	TEL : 044-222-1212

メールでのお問い合わせ : webinfo@kokka-e.co.jp