

## ワイヤレスコネクティビティテストセット

MT8862A





ぼ く 、 ち ゃ ん と 測 っ て も ら え て ま す か ?





# MT8862A

## WLAN搭載機器のRF送受信特性評価に適した測定器。

WLANによる無線通信はIoTの拡大にともない、スマートフォンなどの携帯端末に加えてテレビ、クリー ナーなどの家電、自動車の車載機器、産業機器、センサ機器などでも急速に採用が進んでいます。 これらの機器のメーカには、電波の到達範囲や受信感度などWLAN性能に関してエンドユーザからの 問い合わせが増加することが予測されます。

アンリツのワイヤレスコネクティビティテストセット MT8862Aは、WLAN搭載機器の設計時および品質 評価時に有用なRF送受信特性測定器です。測定対象となるWLAN搭載機器の性能を実動作状態で測 定できるネットワークモードを搭載しています。評価、品質向上に貢献します。

11be

6 GHz Band

## 最新規格に対応

MT8862Aは、IEEE802.11a/b/g/n/ac/axおよびWLAN最新規格である IEEE802.11beまで対応し、世界中で免許不要帯域化が進む6 GHz帯の160 MHz/320 MHz帯域幅にも対応。多様化するさまざまなWLAN搭載機器の送信 電力、変調精度、受信感度などRF送受信特性が評価できます。

Network Mode

Direct Mode

#### 実動作状態での測定

MT8862Aは、標準WLANプロトコルメッセージングを使用し、WLAN搭載機器 との接続を確立した状態で測定が可能となるネットワークモードを搭載してい るので、実動作状態でのRF送受信特性が測定できます。また、ダイレクトモー ドにも対応しています。



スマホ タブレット



スマート家電



ウェアラブルデバイス



ゲートウェイ



オートモーティブ



スマートグリッド



AR/VR



医療用機器

#### WLAN搭載機器のRF送受信測定器

ワイヤレスコネクティビティテストセット MT8862Aは、WLAN搭載機器のRF送 受信特性測定器です。

MT8862Aには標準WLANプロトコルメッセージング (WLANシグナリング) が実装されているので、被測定物 (DUT: Device Under Test) を「ネットワークモード」という実動作状態で測定できることが最大の特徴です。またダイレクトモードにも対応しているため、1台でWLAN搭載機器を多面的に検査できます。



ワイヤレス コネクティビティ テストセット

MT8862A

#### 対応する通信方式・セキュリティ方式


WLAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(2.4 GHz帯、5 GHz帯、6 GHz 帯)[AP/STA] WEP、WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal

## 実動作状態(ネットワークモード)でのRFパフォーマンス測定

ネットワークモードを使用することにより、さまざまなWLAN搭載機器を実動作状態で送信電力、変調精度 (EVM)、受信感度 (PER) などのRF 送受信特性が測定できます。DUTを検査専用のテストモードでなく、実際の出荷用ファームウェアの状態で、RFパフォーマンスを評価できます。DUT制御を直接行えない機器でも、定量的に評価できます。


#### 測定環境を容易に構築可能

MT8862Aは、アクセスポイント(AP)またはステーション(STA)をシミュレートし、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/beに準拠した標準WLANプロトコルメッセージングを使用して、DUTとのネットワーク接続を確立します。WEP、WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personalの各セキュリティ方式にも対応しており、各Standardとの組み合わせにより、TKIP、AESの暗号化方式が選択できます。接続が確立されると、特別なツールや制御を必要とせず、一般的なWLAN通信手順を使用してRF測定ができます。特別な測定環境のセットアップは必要ありません。



## 送信測定のためのICMP echo request送信機能

MT8862AはICMP echo request送信機能を持ち、DUTからのリプライパケットを対象に、RF送信特性を測定します。測定対象としてはデータフレーム、ACKフレーム共に対応しています。



#### 確認応答(ACK)フレームカウントによる受信感度測定、バスタブ曲線生成

MT8862Aでは、確認応答 (ACK) フレームカウントによる受信感度測定に対応しており、MT8862Aから送信されたテストパケットに対して DUTが送信した確認応答 (ACK) フレームのカウントを行うことで、パケットエラーレート (PER) を計算します。パワーレベルの可変範囲 (0~-120 dBm) と可変ステップ幅を設定することにより、パワーレベルを下げながらパケットを送信でき、自動的に受信感度のバスタブ曲線が生成されます。MACアドレスやペイロード長を含む、パケット構造のリアルタイム設定を使用して、さまざまなデータレートで測定を実施できます。



## 接続するだけですぐに使用できるウェブブラウザ上動作のGUI

EthernetケーブルをMT8862Aと制御PC間で接続し、ウェブブラウザからアクセスすることで、GUI使用環境のセットアップが完了するため、 環境構築作業がほぼ不要となります。

ウェブブラウザ上で動作するGUIの採用により、本体ファームウェアとのバージョンマッチングなどを気にすることなく、使用できます。 また、MT8862Aのリモート制御ポートはDHCPクライアント機能を持ち、ホスト名・ドメイン名設定も可能であるため、制御PCとMT8862A を同一ネットワーク内に置くだけで、いつでも簡単に制御できます。



## **WLAN測定ソフトウェア MX886200A 特長**

## 機能試験

## 接続時の問題解決に効果を発揮するフレームキャプチャログ機能

MT8862Aは、フレームキャプチャログ機能を内蔵しており、DUTとの送受信フレームログを保存し、取得して解析できます。 ログはpcap形式で保存され、対応するアプリケーションでの閲覧ができるため、DUTとの接続問題の解決に効果を発揮します。



#### 接続確認試験用のIPデータ転送

MT8862A背面のEthernetポートを使用することにより、外部サーバとのIPデータ転送が行えます。MT8862Aに接続した外部サーバとDUTに接続したクライアントPCの間でpingなどを使用したIPデータ接続確認ができます。


\* 本機能MIMO未対応、802.11ax/be未対応



## 2×2MIMO 受信感度測定、送信パワー測定機能

MT8862Aを2台使用することにより、 $2 \times 2$ MIMO通信時の受信感度測定および送信パワー測定が行えます。完成品の $2 \times 2$ MIMO通信時のRF評価にも適しています。

\* 802.11n/acのみ対応




## WLAN測定ソフトウェア MX886200A 特長


#### 応用試験

## OTA (Over The Air) 試験に適したネットワークモード

ワイヤレス端末の送受信能力は、端末の形状やアンテナ特性などの影響を受けます。OTA試験では、実際に電波を飛ばしてワイヤレス端末の総合的な送受信性能を試験します。WLANのOTA試験は、CTIA\*およびWi-Fi AllianceのCWG (Converged Wireless Group)のRF性能測定プランにおいて、全放射電力 (TRP: Total Radiated Power)や全等方感度 (TIS: Total Isotropic Sensitivity)などの試験規格が策定されており、システムインテグレータによってMT8862Aを使用したさまざまな試験ソリューションが提供されています。


\* CTIA: Cellular Telecommunications & Internet Associationの略称。無線通信関連の事業者、メーカ、サービス提供業者などで構成される非営利の国際協議会。





## Auto-ID Information表示

MT8862Aは送信測定の際に使用したパケットのヘッダ情報をAuto-ID Informationとして表示します。




## RF送信試験

## 送信電力測定・パワープロファイル表示

MT8862Aは送信電力測定を行い、信号のAverage PowerとPeak Powerを表示します。信号の平均電力とピーク電力の差であるCrest Factor、バーストの立ち上がり・立ち下がりの時間であるPower-on Ramp TimeおよびPower-off Ramp Timeも表示します。パワープロファイルとして信号に対して電力 vs. 時間でグラフ表示します。







## 周波数・変調解析/IQコンスタレーション表示/スペクトラム表示


MT8862Aは、周波数・変調解析を行い、送信機の全体的な品質を示す優れた指標であるエラーベクトル振幅 (EVM) を表示します。 EVMの数値が悪い場合、WLAN接続において通常高いパケットエラーレート (PER) を示す結果となります。 DSSS変調またはOFDM変調された 搬送波のRMS EVMとPeak EVMを%と dBで表示します。 OFDM変調の場合はEVMに加え、Center Frequency Leakage、Center Frequency Tolerance、Symbol Clock Frequency Tolerance、IQ Imbalance、Spectral Flatnessを表示します。


DSSS変調の場合はEVMに加え、Center Frequency Tolerance、IQ Offset、Phase & Magnitude Error、IQ Imbalance、Chip Clock Frequency Tolerance、Carrier Suppression from IQ Offsetを表示します。

また、IQコンスタレーション、スペクトラムフラットネス、およびスペクトラム解析の結果をグラフ表示します。









## **WLAN測定ソフトウェア MX886200A 主な機能**

## RF受信試験


## パケットエラーレート(PER)

MT8862Aのネットワークモードでは、通常の接続方法で802.11a/b/g/n/ac/ax/beデバイス上で感度サーチ測定を自動的に実施し、バスタブ曲線を出力するという独自の機能があります。この機能により、データレート別にデバイスの性能を高速に解析し、802.11の最低受信機感度テスト仕様への準拠を検証できる便利な測定ソリューションを提供できます。各パワーレベルで送信されるパケット数は、開始および停止サーチレベルとステップサイズで定義できるため、非常に柔軟性のあるソリューションを実現できます。



## フレーム受信レート(FRR)

パケットの受信エラーレート (PER) ではなく、フレームの受信レート (FRR) での表示も可能です。



## WLAN測定ソフトウェア MX886200A 主な機能

## 接続性

	802.11a
周波数範囲	5180 MHz~5885 MHz*1
オペレーションモード	_
変調	OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)
データレート	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
セキュリティ*2	WEP、WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal

	802.11b	802.11g
周波数範囲	2412 MHz~2484 MHz	
オペレーションモード	_	ERP-OFDM
変調	DSSS, CCK	OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM)
データレート	1、2、5.5、11 Mbps	6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps
セキュリティ*2	WEP、WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal	

	802.11n 802.11ac*5		
周波数範囲	2412 MHz~2484 MHz、5180 MHz~5885 MHz*1	5180 MHz~5885 MHz*1	
帯域幅	20 MHz、40 MHz	20、40、80、160 MHz*6	
MCS	MCS0~MCS7、MCS0~MCS15*3	MCS0~MCS9*6	
FEC	BCC	BCC	
PPDU format	HT-mixed、HT-greenfield*4	VHT	
Guard interval type	Long、Short	Long、Short	
RF chain Single (SISO), 2×2MIMO*3 Single		Single (SISO), 2×2MIMO*3	
セキュリティ*2	WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal		

	802.11ax* <sup>7</sup>		
周波数範囲	牧範囲 2412 MHz~2484 MHz、5180 MHz~5885 MHz、5955 MHz~7115 MHz*1		
	20、40 MHz (2.4 GHz帯域)		
帯域幅	20、40、80、160 MHz (5 GHz帯域) *8		
	20、40、80、160 MHz (6 GHz帯域) *8		
MSC	MCS0~MCS11		
FEC	BCC、LDPC		
PPDU format	送信測定:HE SU、HE TB		
PPD0 Ioiiiat	受信測定:HE SU		
Guard interval and HE-LTF type	HE SU  0.8 μs GI、1xHE-LTF  0.8 μs GI、2xHE-LTF  1.6 μs GI、2xHE-LTF  0.8 μs GI、4xHE-LTF  3.2 μs GI、4xHE-LTF  HE TB  1.6 μs GI、2xHE-LTF  3.2 μs GI、4xHE-LTF		
RF chain	Single (SISO)		
セキュリティ*2	WPA-Personal、WPA2-Personal		

	802.11be*9
周波数範囲	2412 MHz~2484 MHz, 5180 MHz~5885 MHz, 5955 MHz~7115 MHz*1
	20、40 MHz (2.4 GHz帯域)
帯域幅	20、40、80、160 MHz (5 GHz帯域) *8
	20、40、80、160、320 MHz (6 GHz帯域) * <sup>10</sup>
MSC	MCS0~MCS13
FEC	BCC, LDPC
PPDU format	送信測定:EHT MU、EHT TB
PPDO IOITIAL	受信測定:EHT MU
	EHT MU
	1.6 µs GI、1xEHT-LTF
Guard interval and	0.8 µs GI、2xEHT-LTF
EHT-LTF type	1.6 µs GI、2xEHT-LTF
	0.8 µs GI, 4xEHT-LTF
	3.2 µs GI、4xEHT-LTF
RF chain	Single (SISO)
セキュリティ*2	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal

- \*1:5825 MHzを超える周波数を使用する際は、MT8862A-002およびMT8862A-010が必要です。
- \*2:セキュリティを使用した接続には、MX886200A-020が必要です。
- \*3: MX886200A-010を使用し、2×2MIMOの受信測定を行う場合のみ有効です。
- \*4:2×2MIMOについては受信測定のみサポートしています。
- \*5:802.11acでの接続には、MX886200A-001が必要です。
- \*6: MCS9は帯域幅が40、80、160 MHzのときに使用できます。
- \*7:802.11axでの接続には、MX886200A-002が必要です。
- \*8:160 MHz帯域幅には、MX886200A-030が必要です。
- \*9:802.11beでの接続には、MX886200A-003が必要です。
- \*10:320 MHz帯域幅には、MX886200A-030およびMX886200A-031が必要です。

## **WLAN測定ソフトウェア MX886200A 測定項目**

## 送信測定

## 規格別対応項目

IEEE 802.11-2020: 802.11b

802.11b	測定項目		
16.3.7.2	Transmit power levels		
16.3.7.4	Transmit spectral mask		
16.3.7.5	Transmit center frequency tolerance		
16.3.7.6	Chip clock frequency tolerance		
16.3.7.7	Transmit power-on and power-down ramp		
16.3.7.9	Transmit modulation accuracy		

## IEEE802.11-2020:802.11a/g/n/ac送信測定\*1

802.11a	802.11g	802.11n	802.11ac	測定項目
17.3.9.2	18.4.7.2	19.3.18.3	N/A	Transmit power levels
17.3.9.3	18.4.7.3	19.3.18.1	21.3.17.1	Transmit spectrum mask*2
17.3.9.5	18.4.7.4	19.3.18.4	21.3.17.3	Transmit center frequency tolerance
17.3.9.6	18.4.7.5	19.3.18.6	21.3.17.3	Symbol clock frequency tolerance
17.3.9.7.2	17.3.9.7.2	19.3.18.7.2	21.3.17.4.2	Transmitter center frequency leakage
17.3.9.7.3	17.3.9.7.3	19.3.18.2	21.3.17.2	Transmitter spectral flatness
17.3.9.7.4	17.3.9.7.4	19.3.18.7.3	21.3.17.4.3	Transmitter constellation error
17.3.9.8	17.3.9.8	19.3.18.7.4	21.3.17.4.4	Transmitter modulation accuracy test

## IEEE 802.11ax-2021/IEEEE802.11be draft3.0:802.11ax/be送信測定\*3

802.11ax	802.11be	測定項目
27.3.15.3	36.3.16.3	Pre-correction accuracy requirements*4
27.3.19.1	36.3.20.1	Transmit spectral mask*5
27.3.19.2	36.3.20.2	Spectral flatness
27.3.19.3	36.3.20.3	Transmit center frequency and symbol clock frequency tolerance
27.3.19.4.2	36.3.20.4.2	Transmit center frequency leakage
27.3.19.4.3	36.3.20.4.3	Transmitter constellation error
27.3.19.4.4	36.3.20.4.4	Transmitter modulation accuracy (EVM) test

- \*1:802.11acの送信測定には、MX886200A-001が必要です。
- \*2:802.11acのFrequency Spanは、ネットワークモードでは±80 MHzまで対応しています。
  \*3:802.11acの送信測定には、MX886200A-002が必要です。802.11beの送信測定には、MX886200A-003が必要です。
- \*4: DUT送信電力とTarget RSSIの誤差を測定。
- \*5:802.11axのFrequency Spanは、ネットワークモードでは±80 MHzまで対応しています。

## 測定項目

MT00C2A 111 测定项目
MT8862A 11b 測定項目
Transmit power
Crest factor
Power ramp
EVM (Transmit modulation accuracy)
Center frequency tolerance
IQ offset
Phase error
Magnitude error
Amplitude imbalance
Phase imbalance
Chip clock frequency tolerance
Carrier suppression from IQ offset
Spectrum mask

MT8862A 11a/g/n/ac 測定項目
Transmit power
Crest factor
Power ramp
EVM (Transmit modulation accuracy)
Center frequency leakage
Center frequency tolerance
Symbol clock frequency tolerance
Amplitude imbalance
Phase imbalance
Phase error
Spectrum flatness
Spectrum mask

MT8862A 11ax HE SU (Single User) 測定項目
Transmit power
Crest factor
Power ramp
EVM (Transmit modulation accuracy)
Center frequency leakage
Center frequency tolerance
Symbol clock frequency tolerance
Amplitude imbalance
Phase imbalance
Phase error
Spectrum flatness
Spectrum mask

MT8862A 11be EHT MU (Single User) 測定項目
Transmit power
Crest factor
Power ramp
EVM (Transmit modulation accuracy)
Center frequency leakage
Center frequency tolerance
Symbol clock frequency tolerance
Spectrum flatness
Spectrum mask

MT8862A 11be EHT TB (Multi User) 測定項目
Transmit power
Power pre-correction accuracy
Crest factor
Power ramp
EVM (Transmit modulation accuracy)
Unused tone error
Center frequency leakage
Center frequency tolerance
Center frequency offset
Spectrum flatness
Spectrum mask

## **WLAN測定ソフトウェア MX886200A 測定項目**

## 送信測定

## グラフ表示項目

MT8862A 11b グラフ表示項目
IQ Constellation
Power Profile
Spectrum Mask

MT8862A 11a/g/n/ac グラフ表示項目
IQ Constellation
Power Profile
Spectrum Mask
Spectrum Flatness

MT8862A 11ax/be グラフ表示項目
IQ Constellation
Power Profile
Spectrum Mask
Spectrum Flatness
Carrier Frequency Offset Error (CCDF) *
Unused Tone Error

<sup>\*:</sup>HETBフォーマットの場合のみ有効です。

## 受信測定項目

## IEEE802.11-2020:802.11b受信測定

802.11b	測定項目
16.3.8.2	Receiver minimum input level sensitivity
16.3.8.3	Receiver maximum input level
16.3.8.4	Receiver adjacent channel rejection*1

## IEEE802.11-2020:802.11a/g/n/ac受信測定\*2

802.11a	802.11g	802.11n	802.11ac	測定項目
17.3.10.2	18.4.8.2	19.3.19.1	21.3.18.1	Receiver minimum input level sensitivity
17.3.10.3	18.4.8.3	19.3.19.2	21.3.18.2	Adjacent channel rejection*1
17.3.10.4	17.3.10.4	19.3.19.3	21.3.18.3	Nonadjacent channel rejection*1
17.3.10.5	18.4.8.4	19.3.19.4	21.3.18.4	Receiver maximum input level

## IEEE 802.11ax-2021:802.11ax受信測定\*3

802.11ax	測定項目
27.3.20.2	Receiver minimum input sensitivity
27.3.20.3	Adjacent channel rejection*1
27.3.20.4	Nonadjacent channel rejection*1
27.3.20.5	Receiver maximum input level

## IEEE 802.11be draft3.0:802.11be受信測定\*4

802.11be	測定項目
36.3.21.2	Receiver minimum input sensitivity
36.3.21.3	Adjacent channel rejection*1
36.3.21.4	Nonadjacent channel rejection*1
36.3.21.5	Receiver maximum input level

## グラフ表示

測定項目
Packet Error Rate (PER)
Frame Reception Rate (FRR)

- \*1:別途、信号発生器が必要です。
- \*2:802.11acの受信測定には、MX886200A-001が必要です。
- \*3:802.11axの受信測定には、MX886200A-002が必要です。
- \*4:802.11beの受信測定には、MX886200A-003が必要です。

## ワイヤレスコネクティビティテストセット MT8862A 構成

## システム構成/オプション/ソフトウェア/制御PCの動作環境

システム	無線LAN
本体	ワイヤレスコネクティビティテストセット MT8862A
基本構成 (ハードウェア)	RF周波数 2.4 GHz、5 GHz MT8862A-001
基本構成 (ソフトウェア)	WLAN測定ソフトウェア MX886200A
オプション (ハードウェア)	RF周波数 6 GHz MT8862A-002 拡張RFハードウェア MT8862A-010 拡張帯域幅ハードウェア MT8862A-011
オプション (ソフトウェア)	WLAN 802.11ac オプション MX886200A-001 WLAN 802.11ax オプション MX886200A-002 WLAN 802.11be オプション MX886200A-003 2×2MIMO 測定ソフトウェア MX886200A-010 WLAN セキュリティ機能 MX886200A-020 160 MHz 帯域幅 MX886200A-030 320 MHz 帯域幅 MX886200A-031

## 動作確認済みPCの動作環境

PC	ソフトウェア OS: Windows 10 ブラウザ: Chrome CPU: Intel Core i5 processor クロック: 2.5 GHz メモリ: 1 GB以上 ハードディスク: 500 MB以上の空き容量 LAN: 100Base-T LAN (1000-base T preferred)
周辺機器	ディスプレイ: WXGA 1024 × 768以上

## オプション構成ガイド

## ハードウェア

○ = 必須

オプション	後付	ハードウェア構成			
		001	002	010	011
RF周波数 2.4/5 GHz (最小構成)	_	0	_	_	_
RF周波数 2.4/5/6 GHz、160 MHz帯域幅	可	0	0	0	_
RF周波数 2.4/5/6 GHz、320 MHz帯域幅	可	0	0	0	0

## ソフトウェア

		搭載可能なハードウェア構成 〇 = 搭載可能、× = 不可			
形名	品 名	001 (2.4/5 GHz、 80 MHz帯域幅)	001、002、010 (2.4/5/6 GHz、 160 MHz帯域幅)	001、002、010、011 (2.4/5/6 GHz、 320 MHz帯域幅)	備考
MX886200A	WLAN測定ソフトウェア	0	0	0	802.11b/g/a/nに対応
MX886200A-001	WLAN 802.11ac オプション	0	0	0	
MX886200A-002	WLAN 802.11ax オプション	0	0	0	
MX886200A-003	WLAN 802.11be オプション	0	0	0	
MX886200A-010	2×2MIMO 測定ソフトウェア	0	0	0	802.11n/acのみ対応
MX886200A-020	WLANセキュリティ機能	0	0	0	
MX886200A-030	160 MHz帯域幅	×	0	0	
MX886200A-031	320 MHz帯域幅	×	×	0	
MX886200A-070	拡張リモート制御	0	0	0	

## ワイヤレスコネクティビティテストセット MT8862A パネルレイアウト

## 正面パネル



#### ● 電源スイッチ

電源をOn/Offします。電源On状態で点灯します。

#### 2 スタンバイランプ

ACインレットに電源が供給されており、電源Onできる状態で点灯します。

## 3 アクセスランプ

本器内蔵のストレージデバイスへのアクセス状態で点灯します。

#### ◀ IP Address Reset キー

ネットワーク設定を初期値に戻します。

## **⑤** External Ref. ランプ

外部基準信号の状態を示します。

## **6** System Errorランプ

本器がエラー状態であることを示します。

#### **⊘** Local‡−

リモート状態をローカル状態に戻します。

## 8 Remoteランプ

リモート制御状態を示します。

## **9** Preset≠−

パラメータの設定を初期状態に戻すPresetメニューを表示 します。

## Readyランプ/Connectランプ/Measureランプ

Readyランプ: MT8862Aの起動状態を示します。 Connectランプ: MT8862AとDUTとの接続状態を示します。 Measureランプ: MT8862Aの測定状態を示します。

## ① Input Signal Levelランプ

入力信号レベルを示します。

## PRF Output On/Offランプ

RF出力の設定状態を示します。

## Main In/Out 1、2コネクタ/Aux Outコネクタ/ Outputランプ/Inputランプ

Main In/Out 1、2コネクタ: RF信号を入出力します。 Outputランプ: 対象のコネクタの設定状態を示します。 Inputランプ: 対象のコネクタの設定状態を示します。 Aux Outコネクタ: RF信号を出力します。

## ワイヤレスコネクティビティテストセット MT8862A パネルレイアウト

## 背面パネル



- **⚠** ACインレット 電源供給用インレットです。
- Ethernet (Remote) コネクタ 外部PCと接続する1000BASE-Tコネクタです。 リモート制御するために使用します。
- USBコネクタ (Aタイプ)機能拡張用コネクタです。現在はサポートしていません。
- **Expansion I/Oコネクタ** MIMO測定時のMT8862A Primary/Secondary同期に使用 します。
- Trigger Input 外部トリガ信号 (TTL) を入力します。 (BNCコネクタ)

- Trigger Output トリガ信号 (TTL) を出力します。 (BNCコネクタ)
- Ethernet (IP Data) コネクタ外部PCと接続する1000BASE-Tコネクタです。IPデータを入出力します。
- Reference Inputコネクタ 外部から基準周波数信号 (10 MHz) を入力します。 (BNCコネクタ)
- Buffer Output基準周波数信号 (10 MHz) を出力します。 (BNCコネクタ)

```
周波数
                  範囲
                   MT8862A-001搭載時: 2.4 GHz~2.5 GHz、5.0 GHz~6.0 GHz
                   MT8862A-002、010搭載時: 6.0 GHz~7.3 GHz
                  設定分解能:1 Hz
                  確度:基準発振器確度による
                 レベル
                  設定範囲:-65~+25 dBm
                  設定分解能: 0.1 dB
                  確度
                   測定条件: CW、Measurement Bandwidth: 300 kHz、20℃~30℃、設定レベル以下の入力信号、かつ直線性誤差の影響を除く、Cal実行後
                    2.4 GHz ≤ 周波数 ≤ 2.5 GHz
                      ±0.7 dB (-30 dBm ≤ 設定レベル ≤ +25 dBm)
                      ±0.9 dB(-55 dBm ≤ 設定レベル < -30 dBm)
                      ±1.1 dB (-65 dBm ≤ 設定レベル < -55 dBm)
                    5.0 GHz ≤ 周波数 ≤ 6.0 GHz
                      ±0.7 dB (-30 dBm ≤ 設定レベル ≤ +25 dBm)
                      ±0.9 dB (-55 dBm ≤ 設定レベル < -30 dBm)
                      ±1.1 dB (-65 dBm ≤ 設定レベル < -55 dBm)
                    6.0 GHz < 周波数 ≦ 7.3 GHz
                      ±0.7 dB (-30 dBm ≤ 設定レベル ≤ +25 dBm)
                      ±0.9 dB (-55 dBm ≤ 設定レベル < -30 dBm)
                      ±1.1 dB(-65 dBm ≤ 設定レベル < -55 dBm)
                   測定条件: CW、Measurement Bandwidth: 160 MHz、20℃~30℃、設定レベル以下の入力信号、かつ直線性誤差の影響を除く、Cal実行後
受信部
                    2.4 GHz ≤ 周波数 ≤ 2.5 GHz
                      ±0.7 dB (-30 dBm ≤ 設定レベル ≤ +25 dBm)
                      ±1.0 dB (-50 dBm ≤ 設定レベル < -30 dBm)
                    5.0 GHz ≦ 周波数 ≦ 6.0 GHz
                      ±0.7 dB (-30 dBm ≤ 設定レベル ≤ +25 dBm)
                      ±1.0 dB (-50 dBm ≤ 設定レベル < -30 dBm)
                    6.0 GHz < 周波数 ≦ 7.3 GHz
                      ±0.7 dB (-30 dBm ≤ 設定レベル ≤ +25 dBm)
                      ±1.0 dB (-50 dBm ≦ 設定レベル < -30 dBm)
                   測定条件:CW、Measurement Bandwidth:320 MHz、20℃~30℃、設定レベル以下の入力信号、かつ直線性誤差の影響を除く、Cal実行後
                    2.4 GHz ≦ 周波数 ≦ 2.5 GHz
                      ±0.7 dB (-30 dBm ≤ 設定レベル ≤ +25 dBm)
                      ±1.0 dB(-50 dBm ≦ 設定レベル < -30 dBm)
                    5.0 GHz ≤ 周波数 ≤ 6.0 GHz
                      ±0.7 dB (-30 dBm ≤ 設定レベル ≤ +25 dBm)
                      ±1.0 dB (-50 dBm ≤ 設定レベル < -30 dBm)
                    6.0 GHz < 周波数 ≦ 7.3 GHz
                      ±0.7 dB (-30 dBm ≤ 設定レベル ≤ +25 dBm)
                      ±1.0 dB (-50 dBm ≤ 設定レベル < -30 dBm)
                  直線性
                   測定条件: CW、Measurement Bandwidth: 160 MHz、設定レベルに対し0~-30 dBの範囲にて
                    ±0.4 dB (-40 dBm ≤ 入力レベル)
                   測定条件: CW、Measurement Bandwidth: 320 MHz、設定レベルに対し0~-30 dBの範囲にて
                    ±0.4 dB (-40 dBm ≤ 入力レベル)
                 周波数
                  出力周波数範囲
                   MT8862A-001搭載時: 2.4 GHz~2.5 GHz、5.0 GHz~6.0 GHz
                   MT8862A-002、010搭載時: 6.0 GHz~7.3 GHz
                  設定分解能:1 Hz
                  確度:基準発振器確度による
                 レベル
                  設定範囲: -120~0 dBm
送信部
                  設定分解能: 0.1 dB
                  確度
                   出力設定:CW
                   20℃~30℃、出力レベル: ≧-110 dBm、Cal実行後
                    ±1.0 dB、±0.7 dB (typ.) (2.4 GHz ≤ 周波数 ≤ 2.5 GHz)
                    ±1.3 dB、±1.0 dB (typ.) (5.0 GHz ≦ 周波数 ≦ 6.0 GHz)
                    ±1.3 dB、±1.0 dB (typ.) (6.0 GHz < 周波数 ≤ 7.3 GHz)
                 信号純度
                  高調波: ≤-25 dBc
                 起動特性: ±5 × 10<sup>-7</sup> (電源投入2分後、25℃にて電源投入24時間後の周波数を基準)
                        ±5 × 10-8 (電源投入5分後、25℃にて電源投入24時間後の周波数を基準)
基準発振器
                 エージングレート: ±1 × 10-7/年
                 温度特性: ±2 × 10-8 (5℃~45℃)
                 出荷時周波数確度:±2.2×10-8(20℃~30℃にて電源投入1時間後)
```

正面パネルコネクタ	RF入力/出力 Main1、2 コネクタ: N-J、50Ω (公称値) VSWR: ≤1.5 (2.4 GHz ≤ 周波数 ≤ 2.5 GHz) ≤1.7 (5.0 GHz ≤ 周波数 ≤ 6.0 GHz) ≤1.7 (6.0 GHz < 周波数 ≤ 7.3 GHz) Aux Out コネクタ: N-J、50Ω (公称値) VSWR: ≤1.5 (2.4 GHz ≤ 周波数 ≤ 2.5 GHz) ≤1.6 (5.0 GHz < 周波数 ≤ 6.0 GHz) ≤1.6 (6.0 GHz < 周波数 ≤ 7.3 GHz)
背面パネルコネクタ	基準信号 外部基準入力
寸法・重量	426 (W) × 177 (H) × 390 (D) mm (突起物は除く)、≦14kg
電源	定格電圧: AC 100 V~AC 120 VまたはAC 200 V~AC 240 V 定格周波数: 50 Hz/60 Hz 消費電力: ≦350 VA
環境条件	温度 動作時:+5℃~+45℃、保管時:-20℃~+60℃
CE	EMC: 2014/30/EU, EN61326-1, EN61000-3-2 LVD: 2014/35/EU, EN61010-1 RoHS: 2011/65/EU, (EU) 2015/863, EN IEC 63000: 2018
UKCA	EMC: S.I. 2016 No.1091, EN 61326-1, EN61000-3-2 LVD: S.I. 2016 No.1101, EN 61010-1 RoHS: S.I. 2012 No.3032, EN IEC 63000: 2018

	2.4 GHz帯: 2412 MHz~2484 MHz (MT8862A-001搭載時)
周波数範囲	5 GHz帯: 5180 MHz~5825 MHz (MT8862A-001搭載時)
河波	5180 MHz~5885 MHz (MT8862A-001、002、010搭載時)
	6 GHz帯: 5955 MHz~7115 MHz (MT8862A-001、002、010搭載時)
	入力レベル範囲:-50~+25 dBm
	入力レベル確度: Cal実行後、20℃~30℃
	±0.7 dB (-30 dBm ≤ 入力レベル ≤ +25 dBm)
振幅測定	±1.0 dB (-50 dBm ≦ 入力レベル < -30 dBm)
JACTEM/JAC	直線性: ±0.4 dB(-40 dBm ≦ 入力レベル、設定レベルに対し0~-30 dBの範囲)
	帯域幅: 40 MHz/20 MHz (802.11n)、20 MHz (802.11a/b/g)、160/80/40/20 MHz (802.11ac、MX886200A-001、030搭載時)、
	160/80/40/20 MHz (802.11ax、MX886200A-002、030搭載時)、
	320/160/80/40/20 MHz (802.11be、MX886200A-003、030、031搭載時)
スペクトラム測定	入力レベル範囲: -10~+25 dBm
	EVM測定範囲: -20~+25 dBm
	残留EVM
	DSSS: <-28 dB(-20 dBm ≤ 入力レベル、20パケットの平均)
	OFDM (802.11a/g/n): <-40 dB (-20 dBm ≦ 入力レベル、20パケットの平均、チャネル推定: Full packet)
	OFDM (802.11ac、MX886200A-001搭載時): <-38 dB (-10 dBm ≤ 入力レベル、20パケットの平均、チャネル推定: Full packet)
	OFDM (802.11ac 160MHz帯域幅、MX886200A-001、030搭載時):
EVM (変調精度)	<-44 dB (nom.) (-10 dBm ≦ 入力レベル、20パケットの平均、チャネル推定: Full packet、MCS9) OFDM (802.11ax、MX886200A-002搭載時): <-42 dB (nom.) (-10 dBm ≦ 入力レベル、20パケットの平均、チャネル推定: Full packet)
	OFDM(802.11ax、MX886200A-002/音製時): <-42 dB(fi0fi1.)(-10 dBff 章 スカレ など、20 くり ず トの干が、デ マネッカ産足: Fdii packet) OFDM(802.11ax 160 MHz帯域幅、MX886200A-002、030搭載時):
	<-44 dB (nom.) (-10 dBm ≦ 入力レベル、20パケットの平均、チャネル推定: Multi packet、MCS11)
	OFDM (802.11be 320 MHz帯域幅、MX886200A-003、030、031搭載時):
	<-44 dB (nom.) (-10 dBm ≦ 入力レベル、20パケットの平均、チャネル推定: Multi packet、MCS13)
	EVMデータ形式:%またはdB
	測定分解能: 0.01%または0.01 dB
	測定レベル範囲: -20~+25 dBm
	キャリア周波数確度
キャリア周波数測定	802.11b: ± (設定周波数 × 基準発振器確度 + 1 kHz) (20パケットの平均)
イヤリア同次致測定	802.11a/g/n/ac: ± (設定周波数 × 基準発振器確度 + 1 kHz) (20パケットの平均、チャネル推定: Full packet)
	802.11ax/be: ± (設定周波数 × 基準発振器確度 + 5 Hz) (nom.)
	(100シンボル以上242-tone以上、チャネル推定:Full packet、周波数エラー範囲:Full packet)
	レベル設定範囲: -120~ 0 dBm (Aux Out コネクタ)
	-120~ 0 dBm (Main 1/2 コネクタ、周波数 ≦6 GHzかつChannel Band 2.4 GHz/5 GHz)
	−120~ −5 dBm (Main 1/2 コネクタ、周波数 >6 GHz もしくはChannel Band 6 GHz)
	EVM : Packet Length 1472 byte
	802.11b: ≤-38 dB rms (2412 MHz~2484 MHz, Long Preamble, Gaussian Filter BT0.5, 5℃~45℃)
	802.11g (OFDM) : ≤-40 dB rms (2412 MHz~2484 MHz, 20℃~30℃) 802.11a : ≤-38 dB rms (5180 MHz~5885 MHz, 20℃~30℃)
	802.11n:≦-40 dB rms (2412 MHz~2484 MHz, Long GI, HT-mixed format、チャネル帯域幅 40 MHz、20℃~30℃)
RF信号発生器	= 38 dB rms (5180 MHz~5885 MHz, Long GI、HT-mixed format、チャネル帯域幅 40 MHz、20℃~30℃)
	802.11ac: ≦-37 dB rms (5180 MHz~5885 MHz, Long GI、チャネル帯域幅 80 MHz、20℃~30℃)
	≦-41 dB rms (nom.) (5180 MHz~5885 MHz、Long GI、MCS9、チャネル帯域幅 160 MHz、20℃~30℃)
	802.11ax : ≦-40 dB rms (nom.) (5180 MHz~5885 MHz、0.8 µs GI、チャネル帯域幅 80 MHz、20℃~30℃)
	≦-41 dB rms (nom.) (5180 MHz~5885 MHz、0.8 µs GI、MCS11、チャネル帯域幅 160 MHz、20℃~30℃)
	≦-41 dB rms (nom.) (5995 MHz~7115 MHz、0.8 µs GI、MCS11、チャネル帯域幅 160 MHz、20℃~30℃)
	802.11be: ≤-40 dB rms (nom.) (5180 MHz~5885 MHz、0.8 µs GI、チャネル帯域幅 80 MHz、20℃~30℃)
	≦-41 dB rms (nom.) (5250 MHz~5815 MHz、0.8 µs GI、MCS13、チャネル帯域幅 160 MHz、20℃~30℃)
	≦-43 dB rms (nom.) (6105 MHz~6905 MHz、0.8 µs GI、MCS13、チャネル帯域幅 320 MHz、20℃~30℃)
	マットワーク機能
	接続機能: IEEE802.11で定義されるメッセージを使用したネットワーク接続
	ロール: アクセスポイント (AP/STA)
	フレームキャプチャ: 1、2、4、8、16、32、64、128、256MB 送信試験
	測定種別:Data、ACK
	受信試験
	測定種別: Packet Error Rate (PER)、Frame Reception Rate (FRR)
+486.44E	ペイロード種別: All 0 s、0101、1010、PN7、PN9、Random、Counting
機能	MIMO信号の送信 (MX886200A-010搭載時) - 受信試験で使用可能なMIMO信号
	Spatial stream N <sub>ss</sub> : 1∼2
	Space-time-stream N <sub>STS</sub> : 1∼2
	RF chain N <sub>TX</sub> : 2
	STBC: N <sub>SS</sub> =1かつN <sub>STS</sub> =2のときのみサポート
	Spatial mapping: Direct mapping
	Beamforming: Not supported
	セキュリティ方式(MX886200A-020搭載時)
	WEP、WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal

代表値 (typ.): 保証される性能ではありません。本製品の大多数が満足する値を示します。 公称値 (nom.): 保証される性能ではありません。製品を使用する際の参考として記載してあります。

ご契約にあたっては、形名・記号、品名、数量をご指定ください。

形名・記号	品 名
	-本 体-
MT8862A	- <b>**   *</b>
	-標準付属品-
J0017F	電源コード (2.6 m、100 V系、3芯、灰色): 1本
	取扱説明書 DVD: 1枚
W3901AW	MT8862A 取扱説明書 (操作編) [DVD]
W3902AW	MT8862A 取扱説明書 (リモート制御編) [DVD]
W3903AW	MX886200A WLAN測定ソフトウェア 取扱説明書
	(操作編)[DVD]
W3904AW	MX886200A WLAN測定ソフトウェア 取扱説明書
	(リモート制御編) [DVD]
	-RF オプション-
MT8862A-001	RF周波数2.4 GHz、5 GHz
MT8862A-002	RF周波数6 GHz
MT8862A-010	拡張RFハードウェア
MT8862A-011	拡張帯域幅ハードウェア
MT00624 102	- RFオプション後付*1-
MT8862A-102	RF周波数6 GHz 後付
MT8862A-202	RF周波数6 GHz 後付
MT8862A-110	拡張RFハードウェア後付
MT8862A-210	拡張RFハードウェア 後付
MT8862A-310	拡張RFハードウェア 後付
MT8862A-111	拡張帯域幅ハードウェア後付
MT8862A-211	拡張帯域幅ハードウェア後付
MT8862A-311	拡張帯域幅ハードウェア 後付
MT8862A-UG190	後付サービス
MT8862A-UG290	後付サービス
	-ソフトウェア-
MX886200A	WLAN測定ソフトウェア (MT8862A-001が必要)
MX886200A-001	WLAN 802.11ac オプション
MX886200A-002	WLAN 802.11axオプション
MX886200A-003	WLAN 802.11beオプション
MX886200A-010	2×2MIMO 測定ソフトウェア
MX886200A-020	WLANセキュリティ機能
MX886200A-030	160 MHz帯域幅
MX886200A-031	320 MHz帯域幅
MX886200A-070	拡張リモート制御
	- 保証サービス -
MT8862A-ES210	2年保証サービス
MT8862A-ES310	3年保証サービス
MT8862A-ES510	5年保証サービス
	- 応用部品 -
J0127A	同軸コード、1 m (BNC-P、RG-58A/U、BNC-P)
J0127B	同軸コード、2 m (BNC-P、RG-58A/U、BNC-P)
J0127C	同軸コード、0.5 m (BNC-P、RG-58A/U、BNC-P)
J0576B	同軸コード、1 m (N-P、5D-2W、N-P)
J0576D	同軸コード、2 m (N-P、5D-2W、N-P)
J0322A	同軸コード、0.5 m (SMA-P、SMA-P)
J0322B	同軸コード、1.0 m (SMA-P、SMA-P)
J0322C	同軸コード、1.5 m (SMA-P、SMA-P)
J0322D	同軸コード、2.0 m (SMA-P、SMA-P)
J0004	同軸アダプタ (N-P・SMA-J)
J1261A	シールド付きイーサネットケーブル
	(ストレートケーブル、1 m)
J1261B	シールド付きイーサネットケーブル
	(ストレートケーブル、3 m)
J1261C	シールド付きイーサネットケーブル
	(クロスケーブル、1 m)
J1261D	シールド付きイーサネットケーブル
	(クロスケーブル、3 m)
J1777A	Expansion IOケーブル
B0635A	ラックマウントキット(EIA)
B0657A	ラックマウントキット(JIS)
B0636C*2	キャリングケース
50030C	イヤワンクケース   (ハードタイプ、保護カバー、キャスタ付き)
B0671A	
	フロント保護カバー(1MW4U)

- \*1: MT8862A-□##
  - □:オプション種別により、下記から選択してください。

  - 1:後付けオプション(日本の工場へ引き取り) 2:後付けオプション(日本の工場へ引き取り) 3:後付けオプション(日本以外のサービスセンターで対応)
- \*2: キャリングケース B0636Cには、本体用の正面保護カバー (B0671A) も含 まれます。



お見積り、ご注文、修理などは、下記までお問い合わせください。 記載事項は、おことわりなしに変更することがあります。

2104

## アンリツ株式会社

https://www.anritsu.com

本社 〒243-8555 神奈川県厚木市恩名5-1-1 TEL 046-223-1111

厚木 〒243-0016 神奈川県厚木市田村町8-5

通信計測営業本部 TEL 046-296-1244 FAX 046-296-1239 通信計測営業本部 営業推進部 TEL 046-296-1208 FAX 046-296-1248

仙台 〒980-6015 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 SS30

通信計測営業本部 TEL 022-266-6134 FAX 022-266-1529 名古屋〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル

大阪 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル

通信計測営業本部 TEL 06-6338-2800 FAX 06-6338-8118

福岡 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクェア

通信計測営業本部 TEL 092-471-7656 FAX 092-471-7699

■カタログのご請求、価格・納期のお問い合わせは、下記または営業担当までお問い合わせください。 通信計測営業本部 営業推進部

TEL: 0120-133-099 (046-296-1208) FAX: 046-296-1248

受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00、月~金曜日 (当社休業日を除く)

E-mail : SJPost@zy.anritsu.co.jp

■計測器の使用方法、その他については、下記までお問い合わせください。

計測サポートセンター

TEL: 0120-827-221 (046-296-6640) 受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00、月~金曜日 (当社休業日を除く)

E-mail: MDVPOST@anritsu.com

■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。
また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

品料子祭は、切ことが少なりに交叉することがのうなす。

## 取扱代理店

#### 国華電機株式会社 KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本社TEL: 06-6353-5551京都営業所TEL: 075-671-0141滋賀営業所TEL: 077-566-6040奈良営業所TEL: 0742-33-6040兵庫営業所TEL: 078-452-3332姫路営業所TEL: 079-271-4488姫路中央営業所TEL: 079-284-1005川崎営業所TEL: 044-222-1212

メールでのお問い合わせ:webinfo@kokka-e.co.jp

このカタログの記載内容は 2023 年 10月 24 日現在のものです。